

Montageanleitung: Brodit 855449

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach oben in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken und die mit Nut versehene Kante an der unteren Kante des Lüftungsgitters festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch bei dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.