

Montageanleitung: Brodit 855451

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um dem Fach drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Das untere Ende des ProClip andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.