

## Montageanleitung: Brodit 855454

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Silber-Blende drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten und vorne drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip kann überall innen der Breite der Lüftungsgitter platziert werden. Wenn montiert auf dem linken Lüftungsgitter, ein Gerät installiert in dieser Position kann dem Display blockieren.