

Montageanleitung: Brodit 855456

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am rechten Ende des ProClip and der Innenkante des Rahmens um das Lüftungsgitter platzieren/festhaken.

2. Den ProClip nach rechts und vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip an der Innenkante des Rahmens um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.