

Montageanleitung: Brodit 855460

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Lüftungsgitter nach unten justieren. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch auf dem rechten Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.