

## Montageanleitung: Brodit 855462

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip an dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

2. Den ProClip nach unten und vorne drücken, und die angewinkelte obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann überall die Weite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.