

Montageanleitung: Brodit 855464

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren, so dass sich die Lasche am Rahmen aufliegt.
2. Den ProClip nach oben und vorne drücken. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip über dem Rahmen um dem Display festhaken.
3. Dieser ProClip kann überall über die Breite der Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.