

Montageanleitung: Brodit 855467

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken (nicht den Spalt der das Lüftungsgitter am nächsten liegt).

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und die mit Nut versehene Kante um den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann überall über die Breite der Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.