

Montageanleitung: Brodit 855469

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Chrom Blende und die innere Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die dünne Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Der "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Chrom Blende und die aussere Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Den ProClip nach rechts drücken und die rechte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.