

Montageanleitung: Brodit 855472

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das dünne Ende am rechten Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die linke Kante in den Spalt zwischen der Instrumententafel und dem Glas festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.