

Montageanleitung: Brodit 855478

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Innenseite der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken. Gleichzeitig das untere Ende Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die untere Kante unter dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Teil der Seitenwandt festhakt.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.