

Montageanleitung: Brodit 855486

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und den umliegenden Rahmen drücken.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Oben am ProClip nach unten drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und den umliegenden Rahmen festhaken.
4. ProClip ist montiert.