

Montageanleitung: Brodit 855489

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Die S-förmige Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Den ProClip nach unten und vorne drücken, so dass sich die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt. Das untere Ende in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.