

Montageanleitung: Brodit 855492

Center mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken, gleichzeitig das untere Ende nach unten drücken/klappen so dass sich die obere Kante unter dem Rahme um das Display festhakt.
3. Das untere Ende des ProClip anziehen so dass sich die untere Kante unter dem Armaturenbrett festhakt.
4. ProClip ist montiert.