

Montageanleitung: Brodit 855497

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip auf die Art und Weise halten, dass sich die Kopfplatte Richtung dem Lenkrad zeigt. Die J-förmige Kante des ProClip in das Gitter im Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip ein wenig anziehen so dass sich die J-förmige Kante richtig im Platz sitzt.

3. Den ProClip nach unten drücken, so dass sich er um der Silber-Blende beim Lenkrad einrastet.

4. ProClip ist montiert.