

Montageanleitung: Brodit 855498

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um der Armaturentafel platzieren.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel festhaken.

3. Dieser ProClip kann auf dem linken Lüftungsgitter angebracht werden. Ein Gerät das in diese Position platziert ist, kann das Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.