

Montageanleitung: Brodit 855499

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: ProClip Hauptplatte. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: ProClip Hauptplatte.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Armaturenbrett-Überhang drücken. Ziehen Sie die Klebestreifenabdeckung von Teil 1 ab, die angewinkelte Kante des Teil 1 in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Teil 1 nach oben und vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 1 in die richtige Position bleiben, nach oben drücken. Gleichzeitig Teil 2 and Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, so dass sich die Löcher überseintimmen. 3. Teil 1 in die richtige Position bleiben, nach oben drücken. Gleichzeitig Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.