

Montageanleitung: Brodit 855500

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter das obere Ende des Lüftungsgitters platzieren.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken.

3. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip über das untere Ende des Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.