

Montageanleitung: Brodit 855503

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.