

Montageanleitung: Brodit 855505

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das obere Ende des ProClip über dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturentafel festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere Kante in den Spalt neben dem Display und dem Armaturentafel reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.