

Montageanleitung: Brodit 855506

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um die Klimaanlage und das Gefahrenknopf drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Die untere Kante im Spalt halten, gleichzeitig das obere Ende nach oben klappen. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um das Gefahrenknopf und dem Lüftungsgitter drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.