

Montageanleitung: Brodit 855507

Center mount NOT for models with JBL stereo.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Montagestück Teil 2. Montageplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkhol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die dünne Kante an das untere Ende des Teil 1 in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Teil 1 nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen am Armaturenbrett befestigt.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, dass sich die Löcher miteinander übereinsteimmen und das rechte Teil mit Klebestreifen hinter dem Display festhakt.

3. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.