

Montageanleitung: Brodit 855509

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken/klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem um Rahmen um der Armtaturetafel festhakt.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch bei dem linken Lüftungsgitter platziert werden. Ein Gerät die in dieser Position montiert ist, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.