

Montageanleitung: Brodit 855511

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Bildschirm und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Oben am ProClip nach unten und vorne drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Bildschirm und dem umliegenden Rahmen festhaken.

3. ProClip sitzt im Platz auf der rechten Seite.

4. ProClip sitzt im Platz.