

Montageanleitung: Brodit 855513

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken, 10 mm unten von die obere Kante des Lüftungsgitters.

2. Das linke Ende des ProClip nach rechts drücken. Die mit Nut versehene Kante des ProClip um dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.