

Montageanleitung: Brodit 855514

Angled mount ONLY for models with factory navigation.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach vorne/oben klappen/drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante ganz in den Spalt reingeht und hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Rahmen um die Tasten festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

4. ProClip ist montiert.