

Montageanleitung: Brodit 855533

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach rechts klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter dem Rahmen um das Display festhakt.

3. Das rechte Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt unter dem "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.