

Montageanleitung: Brodit 855536

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Kante des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Armaturenbrett links vom Display drücken. Eine Ecke der unteren Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
2. Die ganze untere Kante in den Spalt drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um das Display drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.