

Montageanleitung: Brodit 855539

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole festhaken.

2. Die linke Seite des ProClip über der Kante der Mittelkonsole haken.

3. Den ProClip drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.