

## Montageanleitung: Brodit 855541

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem unteren und Mittleren Sektion des Armaturenbretts drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das dünne Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die untere Kante hinter dem unteren Sektion des Armaturenbretts festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende und dem oberen Sektion des Amraturenbretts drücken. Die dünne Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.