

Montageanleitung: Brodit 855543

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken so dass sich die am Armaturenbrett anliegt.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante über der Kante der Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.