

Montageanleitung: Brodit 855545

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.