

Montageanleitung: Brodit 855548

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Montageplatte Teil 2. Montagestück

1. Die dünne Kante an das untere Ende des Teil 1 in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Teil 1 nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen am Armaturenbrett befestigt.

2. Klappen Sie die Montageplatte gegen das Armaturenbrett.

3. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.