

## Montageanleitung: Brodit 855554

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante am ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die mit Nut versehene Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Dieser ProClip kann auch auf dem rechtem Lüftungsgitter angebracht werden.
4. ProClip ist montiert.