

Montageanleitung: Brodit 855555

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das untere Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken, unter dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Teil.

2. Vorsichtig den ProClip Richtung Fahrerseite klappen, gleichzeitig das untere Ende in den Spalt halten so dass es festhakt. **3.** Den ProClip nach oben über der Kante der Konsole ziehen (Achten Sie darauf, die Konsole nicht zu zerkratzen). Die Obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem umliegenden Rahmen festhaken.

4. ProClip ist montiert.