

Montageanleitung: Brodit 855557

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach oben in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und der Mittelkonsole drücken.

2. Den ProClip nach rechts schieben.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Fach und dem Armaturenbrett festhaken.

4. ProClip ist montiert.