

Montageanleitung: Brodit 855558

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip unter der Armaturenbrett-Überhang platzieren.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken. Den ProClip andrücken, so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.