

Montageanleitung: Brodit 855560

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip am Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Den ProClip nach links drücken. Das rechte Ende des ProClip in das Lüftungsgitter drücken und die mit Nut versehene Kante am Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf der rechten Seite des Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.