

Montageanleitung: Brodit 855562

Angled mount ONLY for models with fixed display (NOT tiltable). .

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach vorne/oben drücken/klappen so dass sich die untere Kante hinter der Blende festhakt.

3. Die obere Kante der ProClip über dem Rahmen um das Display festhaken.

4. ProClip ist montiert.