

Montageanleitung: Brodit 855565

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.
2. Den ProClip nach unten + vorne drücken und die mit Nut versehene Kante unter das obere Ende des Lüftungsgitter festhaken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.