

Montageanleitung: Brodit 855568

Center mount ONLY for automatic gear shift

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip unter dem Rahmen um die Mittelkonsole festhaken.

2. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Gangschaltung und der innere Blende drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Blende festhakt.

3. ProClip ist montiert. 4. ProClip ist montiert.