

## Montageanleitung: Brodit 855572

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und das untere Ende über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken so dass es richtig im Platz sitzt.

3. Dieser ProClip kann auch über dem linken Lüftungsgitter angebracht werden. Ein Gerät das in dieser Position montiert ist, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.