

## Montageanleitung: Brodit 855573

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der Blende drücken.

2. Den ProClip nach unten drücken und die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken.

3. ProClip ist montiert. 4. ProClip ist montiert.