

Montageanleitung: Brodit 855576

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Kante mit der gefrästen Spur am oberen Ende des ProClip, unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach unten und nach vorne drücken, die gefräste Spur am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Den ProClip andrücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.