

Montageanleitung: Brodit 855580

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Panel und der Lüftungsgitter festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte untere Kante unter dem Panel um die Lüftungsgitter festhaken.
3. Unten am ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.
4. ProClip ist montiert.