

Montageanleitung: Brodit 855584

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Instrumenten-Tafel und dem Armaturenbrett drücken, etwa 10 cm voneinander entfernt. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der Mittelkonsole um das Display drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhekt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.