

Montageanleitung: Brodit 855587

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf dem linken Lüftungsgitter angebracht werden. Ein Gerät das in diese Position montiert wird, kann das Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.