

Montageanleitung: Brodit 855588

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
2. Den ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte Kante unter dem Armaturenbrett festhaken.
3. Unten am ProClip nach oben drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.