

Montageanleitung: Brodit 855590

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip über der Armaturenbrett-Überhang festhaken.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Armaturenbrett-Überhang drücken.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.