

Montageanleitung: Brodit 855595

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das obere Ende des ProClip unter dem Armaturenbrett-Überhang platzieren.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken. Die angewinkelte unter Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Dieser ProClip kann überall in der Breite der Lüftungsgitters platziert werden, sowie auf der linken Seite des Lenkrads. Den ProClip nicht auf die Art und Weise platzieren, dass ein installierten Gerät dem Display blockiert.
4. ProClip ist montiert.